

NÁVOD K INSTALACI

OctaDashSwap Kit – Škoda Octavia 2 (Facelift)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Tento produkt není „plug & play“ díl. Instalace vyžaduje zásah do originálního krytu přístrojové desky (kapličky).

Instalace zahrnuje:

- řezání plastu
- lepení
- tmelení
- broušení
- lakování

Doporučeno pouze pro profesionály nebo zkušené kutily. Autor produktu nenese odpovědnost za poškození originálního dílu při neodborné instalaci.

OBSAH BALENÍ

- 1× levý 3D tištěný insert
- 1× pravý 3D tištěný insert
- 1× sada pro volitelnou funkci resetu tripu

CO NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ

- VW přístrojový štít (budíky)
- Originální kaplička Octavia
- Plexi kryt
- Lepidlo
- Tmel
- Lak / plnič
- Montážní materiál
- Odborná elektroinstalace

POSTUP INSTALACE

1 Demontáž budíků z vozidla

- Odpojte akumulátor vozidla.
- Demontujte přístrojový štít z palubní desky.
- Opatrně sundejte plexi kryt budíků.
- Rozebraný štít položte na pracovní plochu.

2 Úprava originální kapličky

- Odstraňte původní čelní panel kapličky (vyříznutím dle potřeby).
- Řez provádějte opatrně (např. Dremel / pilka).
- Odstraňte zbytky plastu a začistěte hrany.

⚠ Řez provádějte postupně – materiál nelze vrátit zpět.



3 Usazení tištěných insertů

- Vložte levý a pravý 3D tištěný díl do upravené kapličky.
- Přiložte VW budíky a zkontrolujte přesné usazení.
- Ujistěte se, že otvory odpovídají pozici budíků.

Díly musí být přesně zarovnaný podle skutečné polohy budíků.



4 Volitelný otvor pro reset tripu

- Pokud chcete zachovat funkci resetu tripu, vyvrtejte otvor v požadovaném místě.
- Otvor musí odpovídat průměru resetovací tyčky.
- Zkontrolujte průchodnost a přesnost osazení.

Tento krok je volitelný.

5 Vlepení insertů

- Po finálním usazení přilepte insert do kapličky vhodným lepidlem na plast.
- Nechte vytvrdnout dle doporučení výrobce lepidla.
- Zkontrolujte pevnost spoje.



6 Tmelení a povrchová úprava

- Spojte vytmelte karosářským tmelem.
- Po vytvrdnutí důkladně přebruste (doporučeno postupně hrubost → jemnost).
- Povrch musí být hladký a připravený na lakování.



7 Plnič a lakování

- Aplikujte plnič.
- Po zaschnutí jemně přebrouste.
- Nalakujte do požadované barvy (doporučeno černá matná).
- Nechte kompletně vytvrdnout.



8 Montáž plexi a kompletace

- Po vytvrdnutí laku nasadte zpět plexi kryt.
- Sestavte celý přístrojový štít.
- Namontujte zpět do vozidla.
- Připojte akumulátor.



Volitelné zapojení resetovací funkce

- Resetovací tyčku vložte do vyvrtaného otvoru.
- Připojte přiložené vodiče na kontakty resetu budíků.
- Zapojení doporučujeme svěřit kvalifikovanému autoelektrikáři.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

- Instalace vyžaduje přesnost a trpělivost.
- Doporučujeme si celý postup před zahájením přečíst.
- Pracujte pomalu a postupně kontrolujte usazení budíků.
- Lakujte pouze po dokonalém vybroušení spoje.

Pokud si nejsme jistí instalací, doporučujeme svěřit úpravu odbornému servisu